

Instrukcja obsługi



PL

WŁAŚCIWOŚCI

1. Regulacyjny mechanizm zębatkowy wysokości z pokrętłem blokującym.
2. Skala po obu stronach do regulacji wysokości.
3. Pokrętło z trzpieniem gwintowanym 1/4" do zamocowania lasera.
4. 1Gwintowane tuleje 1/4" i 5/8" umiejscowione na spodzie do zamocowania statywu.
5. Tylne magnesy.
6. Boczne i tylne rowki.
7. Boczne i tylne szczeliny do przecięnięcia taśmy.
8. Tylny otwór do powieszenia na śrubę lub gwóźdź.
9. Dodatkowy system zaciskowy pozwala na zamontowanie lasera na profilach nośnych suchej zabudowy lub sufitach akustycznych.
10. Dodatkowy system zaciskowy umożliwi lepszą regulację wysokości.

