

Manual do utilizador



PT

CARACTERÍSTICAS

1. Altura do suporte e do pinhão ajustável, mecanismo com botão de bloqueio
2. Escala graduada em ambos os lados para ajustar a altura.
3. Saliência roscada de 1/4" para fixar o laser.
4. Buchas roscadas de 1/4" e 5/8" na base para montar em tripé.
5. Ímãs na parte traseira.
6. Sulcos em V na parte traseira e inferior.
7. Ranhuras para fitas na parte traseira e inferior.
8. Orifício para pendurar com parafuso ou prego na parte traseira superior.
9. Dispositivo de fixação adicional para montar o laser nos perfis de construção no gesso cartonado ou nos tetos falsos.
10. O dispositivo de fixação adicional permite ajustar ulteriormente a altura.

