

מיוקם הסולם והבטחתו

- 1) אמצעי נעילת הסולם יהיו במצב נעילה מלאה לפני השימוש.
- 2) רקפי הסולם יוצבו על בסיס מאון ויציב.
- 3) הסולם יוצב על רגליים ולא על הוחוקים או על השלבם של:

 - לפניו השימוש טומלן לקבע את הסולם הנסמך בקשרו או באמצעות מתאימים אחרים.
 - לעולם אין לשנות את תנוחת הסולם מלמעלה.

- 4) כאשר ממקמים סולם, יש להביא בחשבון סיכון שתיננסו בו חולכי רגלי, דלתות וכדומה. את הדלתות והחלונות לאחר העבודה יש לקבע או לנוקוט דרכם בטוחות למונעת מעבר אנשים דרכם.
- 5) יש להזיז סולם טומלן בזריזות, כגון קווים עליים או ציר חשמלי חשוף אחר.
- 6) אין להציב סולמות על משתחים חלקליים (כגון מושטחים מבריקים או מושטחים שעל פיהם חומר העולול לגרום להחלה), אלא אם נקבעו אמצעים אפקטיביים כדי למנוע את החלקה של הסולם.

חווארות בעת השימוש בסולם

- 1) אין להרוג מהעומס המרבי הכללי שמורר להעומס על הסולם.
- 2) אין להוציא יד או להטאות את הגף לעבר עידם וחוקים מדי במלול עמידה על הסולם לשם ביצוע משימה.

 - מיקום אבזם החגורה של המכשפות יהיה בין הדקיפים, ושתי רגליים יהיו מוצבות על אותו חווור או על אותו השלב.

- 3) טיפול על הסולם וירידה ממנו יהיו רק מהצד הקדמי של הסולם.
- 4) יש לנ肯定 אמצעי זהירות כדי למנוע אפרשות שלידים ישחקו על סולמות.
- 5) טיפול על סולם וירידה ממנו יאפשר כאשר הפנים מופנאות אל הסולם.
- 6) בעת טיפול על סולם וירידה ממנו יש לאחוץ בו היטב, בשתי ידיים.
- 7) אין להשתמש בסולם כבגש.
- 8) בעת טיפול על סולם יש לנעלן עליליות מתאימות הפונגוות החולקה.
- 9) יש להימנע מהפעלת עומסי ציד, היה הציג קל ונוח לנשיאה ולא יחזק בידיים.
- 10) כאשר המשטמש נשא עמו ציד, יהיה הציג קל ונוח לנשיאה ולא יחזק בידיים.
- 11) יש להימנע מעבודה הנורמת הפעלת עומס צידי על סולם ניאב, כגון קדיחה בחומרים קשים (כמו לבנים או בטון) בכוון צידי.
- 12) בכל משלך העבודה על הסולם יש לאחוץ בו, כאשר לא ניתן לעשות זאת, יש להשתמש באמצעות מתאימים.

תיקונים, תחזוקה ואחסון

- 1) לא יעשה כל שינוי בסולם אלא על ידי היצרן.
- 2) תיקונים בסולמות יושו על ידי היצרן או על ידי אנשים שהוכשרו לכך על ידי היצרן.
- 3) סולמות יתחזקו ואוחסן בהתאם להוראות היצרן.
- 4) שמור על ניקיון הסולם וציריו הסולמיים. הסר לכלוך וגופים זרים

חווארות בטיחות

1. קרא את המדריך ככל' לפני השימוש במאוצר שמור את המדריך לשימוש עתידי.
2. בדק את כל חלקי הסולם לפני השימוש.
3. אין להשתמש בסולם שחרסרים בו חלקים או עם חלקים שחוקים או פגומים.
4. אין לתקן סולם פגום.
5. נdag נבזח יתיר בעת השימוש בסולם בתאים בהם קיטים רוחות, גשימות ותאי החולקה על מושטים קפואים.
6. בזמן הטיפוס על הסולם השתמש תמיד באחיזה איטנית שתשתמש לבן ומברך מושכים בפעולות הטיפוס.
7. לעולם אל תנסה להגדיל את גובה הסולם, בכל מצב באמצעות שימוש באביזר כלשהו מתחת למוט הייזוב או לרגלי הסולם.
8. בדק תקדים שכלי ארבעת רגלי הסולם נתקנים הטרב.
9. תמיד נdag בזיהורות יתר בזמן העלייה על הסולם או בירידה ממנה.
10. אין להשתמש בסולם תחת השפעת אלכוהול או תרופות מכל סוג שהוא.
11. וודא שמצבר הגופני טוב והוא מאפשר יציבה ויבשה על מנת לשמר על יציבות הסולם.
12. הצב את הסולם על משטח או קרקע מפלסית יציבה ויבשה על מנת לשמר על יציבות הסולם.
13. אין להציב את הסולם לפני דלת שאינה נעה.
14. אין להשתמש בסולם העומד על משטח חלקלי.
15. נdag נבזח יתיר בעת השימוש בסולם המוצב על שטח או כיסוי מגן אחר העולל להפחית מאפקטיביות האחיזה של הרגליות.
16. דחיפת או מישיכת דבר מה, בעודן עמד על הסולם עליליה לנורם לאובדן יציבותו ונפלתך נקט במשנה זהירות.
17. אל תנסה לקפוץ, להזיז או לבצע הליכה בעודן עמד על הסולם. אם ברצונך להזיז את הסולם רד ממסולם, ההזיז את הסולם למקום הרצוי וטפס עליו בשנית.
18. על מנת למנוע אובדן שווי משקל אל תנסה להגיע למקומות מרוחקים מדי. שמר על שווי משקל בעודן עמד על הסולם כשנופך מצוי כל הזמן בין רקפי הסולם.
19. סולם זה אינן עצצוע והוא לא נועד לשימוש בקרבת ילדים או על ידים.
20. אין להשתמש את הסולם או הפגום ללא השגחה.
21. אין להשתמש בסולם על גבי מדרגות. סולם שאינו מפולס עלול לגרום למיטה ולאובדן יציבות על הסולם.

חווארות לפני השימוש בסולם

- 1) המשטמש יודא כי הוא נמצא בכושר מתאים לשימוש בסולם. מצבים רפואיים מסוימים או נטילת תרופות או שימוש באלכוהול או בעסלים, עלולים לגרום לשימוש לא בטיחותי בסולם.
- 2) יש לבדוק את הסולם לאחר קבלתו ולפוי השימוש הראשוני בו, כדי לוודא כי מצביו תקין ופעולות כל חלקי תקינה.
- 3) בתחילה של כל יום עבודה תעריך בחינה חזותית של הסולם כדי לוודא כי הסולם אינו פגום וכי הוא בטוח לשימוש.
- 4) יש להסרה מהсолם כל חומר העולל לגרם להחלה כגון: צבע לח, בוץ, שמן או שלג.
- 5) יש לוודא שהסולם מותאים למטרת ולגבה העבודה הנדרשת.
- 6) אין להשתמש בסולם פגום, עקום או שבור.
- 7) אין לבצע תיקונים מAUTHORIZED לחלקם פגומים או להחליף חלקים חסרים.
- 8) לפני השימוש בסולם יש לבצע הערכת סיכויים.

موضع السلم وثباته:

1. وسيلة اغلاق السلم تكون بوضعية اغلاق كاملة قبل الاستعمال.
2. يتسب قوائم السلم على قاعدة متوازنة وثابتة.
3. يثبت السلم على ارجله وليس على الدرجات او المراحل.
4. منعو ابداً تغيير وضعية السلم من الاعلى.
5. عندما موضع سلم يجب الاخذ بالحسين المخاطر الناتجة اصطدام المشاة او الابواب او ما شابه به.
6. يجب تشخيص كل مخاطر كهربائية في منطقة العمل مثل خطوط الكهرباء العلوية او الادوات الكهربائية المكسوفة.
7. منعو وضع السلام على مسطحات زلقة، (مثل مسطحات لامعة او مسطحات يوجد عليها مواد قد تتسبب بالانزلاق)، الا إذا اتيحت وسائل فعالة لمنع انزلاق السلم.

تعليمات عند استخدام السلم

- 1) منعو تجاوز الحمولة القصوى المسموح تحملها على السلم.
- 2) منعو مد اليدي او الجسم الى ما وراء الاهداف البعيدة خلال الوقوف على السلم لغرض تنفيذ مهمات معينة.
- موضعية ابزيم الحزام للمستخدم يكون بين عمودي السلم ورجله.
- بحيث تكون على نفس الدرجة او على نفس المرحلة.
- (3) الصعود والتزول من السلم يكون فقط من الجهة الأمامية للسلم
- (4) يجب اتباع وسائل الحذر لمنع الاولاد من اللعب على السالم.
- (5) الصعود على السلم والتزول عنه تم والوجه موجه باتجاه السلم.
- (6) عند الصعود على السلم والتزول عنه يجب الامساك جيداً بكلتا اليدين.
- (7) منعو استخدام السلم كجسر.
- (8) عند الصعود على السلم يجب ارتداء حذاء ملائم لمنع التزلق.
- (9) يجب الامتناع عن تفعيل ثقل جانبي عند القدح في الطوب او في الباطون.
- (10) عندما يحمل المستخدم معه ادوات يجب ان تكون خفيفة ومريحة للحمل، ولا تمسك باليدين.
- (11) يجب الامتناع عن العمل المتناسب في تفعيل ثقل جانبي على السلم، مثل القدح في المواد الصلبة (مثل البلوك او الباطون) باتجاه جانبي.
- (12) طوال فترة العمل على السلم يجب الامساك به، وعندما لا يمكن القيام بذلك يجب استخدام وسائل الامان الملائمة.

تصليحات، صيانة ومخزين

- 1) لا يتم اي تغيير في السلم الا من قبل المنتج.
- 2) تصليح السلام يتم من قبل اشخاص تم تاهيلهم لذلك على يد المنتج.
- 3) ت Blanch السالم وت تخزن حسب تعليمات المنتج.
- 4) حافظوا على نظافة السلم ومسالكه وازيروا الاوساخ والاجسام الغريبة عن السلم.

تعليمات الامان

- اقرأ الدليل بأكمله قبل استخدام المنتج.
- احتفظ بالدليل لل參考 استخدام المستقبلي.
- منعو تحمل السلم مجموع وزنه الاقصى للانسان والادوات والمoload المحملة على السلم لا يزيد عن 150 كغم.
- افحص جميع اجزاء السلم قبل الاستخدام.
- منعو استخدام السلم الذي تنتجه بعض القطع او توجد به اجزاء تالفة او معطوبة.
- منعو استخدام سلم معطوب.
- تصرف بحدار زائد عند استخدام السلم في ظروف توجد بها رياح او مطر او زحقة على مسطحات متجمدة.
- عند الصعود على السلم تشويش جيد في السلم بحيث يكون تركيز ونظراتك على عملية التسلق.
- لا تحاول ابداً زيادة ارتفاع السلم، في اي حالة بواسطة استخدام اداة معينة تحت قضيب التثبيت او ارجل السلم.
- تأكد دائمآ ان الارجل الاربعية للسلم مدعاومة جيداً.
- تعرف دائمآ بحدار زائد عند الصعود على السلم او النزول عنه.
- منعو استخدام السلم تحت تأثير الكحول او اية ادوية من اي صنف.
- تأكد ان وضع الجنسي جيد ويسمح لك بالاستخدام الامن للسلم وتوايده.
- ضع السلم على مسطح او ارض مرصوفة وثابتة وجافة من اجل الحفاظ على ثبات السلم.
- منعو وضع السلم امام باب غير مغلق.
- منعو استخدام السلم على مسطح زلق.
- تعرف بذارعك عند استخدامك للسلام الموضوع على سجادة او غطاء وافي اخر الذي قد يقلل من ثبات الارجل.
- دفع او سحب شيء ما وانت واقف على السلم قد يفقدك الثبات ويؤدي الى سقوطك تصرف بحدار زائد.
- لا تحاول القفز او تحريرك او تنفيذ عملية مشي وانت واقف على السلم، فإذا اردت تحريك السلم انزل عن السلم وحركه الى المكان الذي تريد واصعد عليه ثانية.
- ملع قدان التوازن لا تحاول الوصول الى الاماكن البعيدة جداً، حافظ على التوازن وانت واقف على السلم وحافظ ان يكون جسمك دائمآ بين قوائم السلم.
- لا تقهظ هذا السلم ليس لعبة وهو غير معد للاستعمال بالقرب من الاولاد او الى جانبهم.
- منعو ابقاء السلم او السقالة بدون رقابة.
- منعو استخدام السلم على الادراج فالسلام غير المثبت قد يهيل او يفقد توازنك على السلم.

تعليمات قبل استخدام السلم

- على مستخدم السلم ان يتتأكد من انه بحالة اهليه ملائمه لاستخدام السلم، وان اوضاع صحية معينة او استخدام انواع معينة من العلاجات او تعاطي الكحول او المخدرات قد تؤدي الى استخدام غير آمن للسلام.
- يجب فحص السلم بعد تلقيه وقبل استخدامه الاول للتاكيد ان وضعه سليم وجميع اجزائه تعمل بشكل سليم.
- في بداية كل يوم عمل تم عملية فحص شاملة للسلام للتاكيد من انه غير معطوب وانه آمن للاستعمال.
- يجب ان تزال من السلم جميع المواد التي قد تؤدي الى الانزلاق مثل: الدهان الارطب، الوجل، الزيت او الثلج.
- يجب التاكيد ان السلم ملائم للمهمة ولارتقاع العمل المطلوب تنفيذه.
- يجب عدم استخدام سلم معطوب او ملتوى او مكسور.
- منعو تنفيذ تصليحات ارتقائية للقطع التالفة من السلم او تبديل القطع الناقصة.
- قبل استخدام السلم يجب تقدير المخاطر القائمة.