

**אנו מודים לך שרכשת את אחד הסולמות  
המקצועיים והאיכותיים של קפרו.**

## **⚠ אזהרה**

**על מנת למנוע פגיעה חמורה או אפילו מוות!  
קרא בעיון את כל התוויות, הוראות השימוש והוראות  
הבטיחות, טרם השימוש בסולם.**

## **הוראות בטיחות**

שמור את המדריך לשימוש עתיד.

- סולם זה נועד לעבודות סידור מדפים.
- אין להעמיס על הסולם עומס יתר. המשקל המרבי של אדם וסחורות לא יעלה מעל - 150 ק"ג.
- בדוק את כל חלקי הסולם לפני השימוש. אין להשתמש בסולם שחסרים בו חלקים או עם חלקים שחוקים, או פגומים.
- אין לתקן סולם פגום.
- בזמן הטיפול על הסולם השתמש תמיד באחיזה איתנה כשתשומת לבך ומבטך מרוכזים בפעולת הטיפול.
- לעולם אל תנסה להגדיל את גובה הסולם, בכל מצב באמצעות שימוש באביזר כלשהו מתחת לרגלי הסולם.
- בדוק תמיד שכל ארבע רגלי הסולם נתמכים היטב.
- תמיד נהג בזהירות יתר בזמן העלייה על הסולם או בירידה ממנו.
- אין להשתמש בסולם תחת השפעת אלכוהול או תרופות מכל סוג שהוא. וודא שמצבך הגופני טוב והוא מאפשר לך לעשות שימוש בטוח בסולם ובאביזריו.
- הצב את הסולם על משטח או קרקע מפולסת יציבה ויבשה על מנת לשמור על יציבות הסולם.
- אין להציב את הסולם לפני דלת שאינה נעולה.
- אין להשתמש בסולם העומד על משטח חלקלק.
- נהג בזהירות יתר בעת השימוש בסולם המוצב על שטיח או כיסוי מגן אחר העלול להפחית מאפקטיביות האחיזה של הרגליות.
- דחיפה או משיכת דבר מה, בעודך עומד על הסולם עלול לגרום לאובדן היציבות ונפילתך. נקוט במשנה זהירות.
- אל תנסה לקפוץ, להזיז או לבצע הליכה בעודך עומד על הסולם. אם ברצונך להזיז את הסולם, רד מהסולם הזז את הסולם למקום הרצוי וטפס עליו בשנית.
- על מנת למנוע אובדן שווי משקל אל תנסה להגיע למקומות מרוחקים מדי. שמור על שווי משקל בעודך עומד על הסולם כשגופך מצוי כל הזמן בן זקיפי הסולם.
- אין להשתמש בסולם על גבי מדרגות. סולם שאינו מפולס עלול לגרום לנטייה ולאובדן יציבותך על הסולם.
- סולם זה מוליך חשמל - אין להשתמש בסולם זה בקרבת קווי חשמל.

## **הוראות לפני השימוש בסולם:**

- (1) המשתמש יודא כי הוא נמצא בכושר מתאים לשימוש בסולם. מצבים רפואיים מסוימים או נטילת תרופות או שימוש באלכוהול או בסמים, עלולים לגרום לשימוש לא - בטיחותי בסולם.
- (2) יש לבחון את הסולם לאחר קבלתו ולפני השימוש הראשוני בו, כדי לוודא כי מצבו תקין, ופעולת כל חלקיו תקינה.
- (3) יש להסיר מהסולם כל חומר העלול לגרום להחלקה כגון: צבע לח, בוך, שמן או שלג.
- (4) יש לוודא שהסולם מתאים למשימה ולגובה העבודה הנדרש.
- (5) אין להשתמש בסולם פגום, עקום או שבור.
- (6) אין לבצע תיקונים מאולתרים לחלקים פגומים, או להחליף חלקים חסרים.
- (7) לפני השימוש בסולם יש לבצע הערכת סיכונים.

## **מיקום הסולם והצבתו.**

### **אזהרה:**

- (1) הסולם יונח בתנוחה נכונה.
- סולם יועמד כך שהתקן הגבלת המפתח שלו יפתח במלואו.
- (2) אמצעי נעילת הסולם יהיו במצב נעילה מלאה לפני השימוש.
- (3) זקיפי הסולם יוצבו על בסיס מאוזן ויציב.
- (4) הסולם יוצב על רגליו, ולא על החווקים או על השלבים שלו.
- (5) לעולם אין לשנות את תנוחת הסולם מלמעלה.
- (6) כאשר ממקמים סולם, יש להביא בחשבון סיכון שיתנגשו בו הולכי רגל, דלתות וכדומה.
- (7) יש לזהות כל סיכון חשמל באזור העבודה, כגון קווי מתח עיליים או ציוד חשמלי חשוף אחר.
- (8) אין להציב סולמות על משטחים חלקלקים, כגון משטחים מבריקים או משטחים שעל פניהם חומר העלול לגרום להחלקה.
- (9) הסולם ייפתח ממצב אחסנה למצב עבודה בזהירות רבה תוך אחיזה בחלק האחורי של הסולם.
- (10) אין לשנע את הסולם במצב עבודה (מצב פתוח). יש לסגור את הסולם לפני כל שינוע.

## **הוראות בעת השימוש בסולם:**

- (1) אין לחרוג מהעומס המרבי הכולל שמותר להעמיס על הסולם.
- (2) טיפוס על סולם וירידה ממנו יהיו רק מהצד הקדמי של הסולם.
- (3) אין להושיט יד או להטות את הגוף לעבר מקומות מרוחקים מדי במהלך עמידה על הסולם. לשם ביצוע משימה המשתמשת יהיה בין הזקיפים, ושתי רגליו יהיו מוצבות על הפלטפורמה.
- (4) יש לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע אפשרות שילדים ישחקו על סולמות.
- (5) טיפוס על סולם וירידה ממנו יהיו כאשר הפנים מופנות אל הסולם.
- (6) בעת טיפוס על סולם וירידה ממנו יש לאחוז בו היטב, בשתי ידיים.
- (7) אין להשתמש בסולם כבגשר.
- (8) בעת טיפוס על סולם יש לנעול נעליים מתאימות המונעות החלקה.
- (9) לא ייעשה כל שינוי בסולם אלא על ידי היצרן.
- (10) תיקונים בסולמות יעשו על ידי היצרן או על ידי אנשים שהוכשרו לכך על ידי היצרן.
- (11) שמור על ניקיון הסולם וצירי הסולם. הסר לכלוך וגופים זרים.
- (12) סולמות יתוחזקו ויאוחסנו בהתאם להוראות היצרן.